

Turystyczna deska kuchenna / durszlak

Turystyczna deska kuchenna.

Wielofunkcyjna, praktyczna a zarazem prosta. Dzięki swej sprytnej budowie jednym ruchem zmieniamy turystyczną deskę kuchenną , wygodny „lejek” czy też w praktyczny durszlak.

Opis produktu

Turystyczna deska kuchenna.

Wielofunkcyjna, praktyczna a zarazem prosta. Dzięki swej sprytnej budowie jednym ruchem zmieniamy turystyczną deskę kuchenną w praktyczny durszlak, czy też wygodny „lejek”, którym możemy zsunąć uprzednio umyte i pokrojone jedzenie na talerz czy do miski bez obaw, że jedzenie się rozsypie czy polecą w innym, niepożądanym kierunku.

Durszlak pozwala wygodnie opłukać warzywa czy odcedzić np. ziemniaki, makaron czy inne gotowane potrawy.

Po rozłożeniu deska (czy też w swoim innym wcieleniu durszlak) jest płaska, dzięki czemu łatwo ją schować w dowolnej szawce w kamperze, na jachcie czy też w bagażu np. rowerowym – wystarczy plecak, worek czy szafka o głębokości 42 cm i już...

Mniej oczywiste, a praktyczne zastosowanie deski to np.... osłona przed wiatrem dla palników turystycznych.

Próbowaliśmy płukać nią złoto w Afryce i używać jako kamizelki kuloodpornej, ale w obu tych wypadkach nie zdała egzaminu. Natomiast w testach przy przygotowywaniu posiłków na campingu oraz podczas spływu kajakami sprawdziła się znakomicie. Szczególnie polecamy do przygotowania jajecznicy z siekanymi młodymi pokrzywami – pycha!

Turystyczna deska kuchenna po rozłożeniu ma wymiary 42 cm x 27 cm

