

Suszarka do butów i rękawiczek

Dla narciarzy i wielbicieli zimowych wycieczek, ale też w domu – zawsze przydatna.

Opis produktu

Suszarka do butów i rękawiczek.

Suszarka z ergonomicznymi końcówkami umożliwiającymi szybkie wysuszenie zawilgoconych butów lub rękawiczek.

Przeciętny czas suszenia wynosi około godziny jednak mocne zawilgocenie wymaga pracy suszarki przez około 3 godziny lub więcej. Suszarka Bushmen doskonale sprawdzi się również jako podgrzewacz do butów

DANE TECHNICZNE:

Ogrzewany stopniowo osiąga średnią temperaturę ok. 44oC

– maksymalnie ok. 48oC

Generują ciepło przez ok. 6 godzin

